


Measure


尺寸测量说明，提交测量数据

一、带褶皱款的测量


1. 墙面没有安装任何窗箱/轨道/窗帘杆的情况



2. 已安装窗箱但无轨道的情况



3. 已安装轨道或窗帘杆的情况




二、罗马帘的测量 (提示：内开门窗不可使用罗马帘)


1. 罗马帘宽度在2M之内(含2米) 为单片




2. 罗马帘宽度在2M以上要分片



3. 特殊窗型：L型、U型



4. 特殊窗型：八字型



【声明】请严格按照测量说明进行测量，若有疑问请咨询客服。下单之后，因您提供的测量数据有误而造成的窗帘尺寸不合适，公司将不承担任何责任。